

ANTICO FERRO – tehničke karakteristike

Priprema površine

Očistiti površine skidajući dijelove u odvajanju. Kod starih i prašnjavih površina preporuča se nanijeti jednu ruku Crilux ili Neofix-a. U slučaju oštećenih i nepravilnih zidova preporuča se izgletati površinu sa Stucco in Pasta per Rasatura. Nastaviti sa nanošenjem jedne ruke vezujuće impregnacije Il Primer by OIKOS.

Način nanošenja

- Antico Ferro Corten**

Nanijeti kistom ili valjkom kratke dlake jednu ruku Supercolor N128 razrijeđen 20-30% . Pričekati na sušenje proizvoda i zatim na čitavu površinu nanijeti čeličnim gleterom jednu ruku Novalis Ferromicaceo NF 2310 u okomitom smjeru i odmah nastaviti sa laganim prelazima u istom smjeru sa Novalis Ferromicaceo NF 2110 koristeći inox gleter.

- Antico Ferro Battuto (kovano željezo)**

Nanijeti kistom ili valjkom kratke dlake jednu ruku Supercolor N128 razrijeđen 20-30% . Pričekati na sušenje proizvoda i zatim na čitavu površinu nanijeti čeličnim gleterom jednu ruku Novalis Ferromicaceo NF 2310. Prije sušenja preči gleterom po površini kako bi se postigla ujednačenost i uklonili mogući nedostatci. Nakon sušenja proizvoda nanijeti kistom ukrižanim pokretima po čitavoj površini, Novalis Ferromicaceo NF 2390 razrijeđen sa 10% vode i jedna mala količina, nabacane mrlje, Novalis Ferromicaceo NF 2210 razrijeđen sa 20% vode. Izmjeseati boje koristeći inox gleter. Ukoliko se želi istaknuti crnjenje željeza, nakon sušenja prethodnih ruku, nanijeti kistom ukrižanim pokretima, još jedna ruka NF 2390, razrijeđena sa 10% vode i nastaviti glađenjem površine sa donjim dijelom inox gletera.

- Antico Ferro Ruggine (željezna rđa)**

Nanijeti jednu ruku Raffaello R30 tako da se izgleta površina. Kada počne sušiti, napraviti na čitavoj površini nabore nanoseći male količine Raffaello Madreperlato RMP90 na površinu, tako da na donji dio gletera nanesemo Raffaello i potom tamponiramo površinu. Pričekati koju minutu zas djelomično sušenje i zatim lagano prelaziti po površini sa donjim dijelom gletera. Pričekati 6 sati, za kompletno sušenje, zatim lagano prebrusiti površinu kako bi se otklonili nedostatci, nakon čega nanosimo 3 tona Novalis Ferromicaceo da bi postigli efekt rđe. Nanošenje se vrši na manjim površinama (cca 1x1m svaki put) tamponirajući površinu sa Morskom spužvom (art.108) nanoseći pojedinačne tonove: NF 2310, NF 2110 i NF2210 mješajući ih , prije početka sušenja, sa Sintetičkom spužvom (art.139) nastojeći da se na pojedinačnim dijelovima vidi podloga.

- Antico Ferro Ossidato (oksidirano željezo)**

Nanijeti kistom ili valjkom kratke dlake jednu ruku Supercolor N128 sa razrijeđen 20-30% vode . Pričekati sušenje proizvoda i potom nanijeti na čitavu površinu, inoks gleterom jednu ruku Novalis Ferromicaceo NF 2110 u vertikalnom pravcu. Nakon sušenja, nanijeti kistom jednu ruku Novalis Smalto Opaco B 275, razrijeđen sa 30-40% vode, i nepravilno razvući sa Sintetičkom spužvom (art.139) ili rukavicom Guanto Imperium (art.115), stvarajući jednu vrstu vertikalne ili horizontalne velature.

Završna obrada/Zaštita

Za zaštitu ANTICO FERRO dekorirano sa Novalis Ferromicaceo nanijeti prozirnu zaštitnu boju Igrolux.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	Antico Ferro Corten Supercolor N128 razrijeđen sa 20-30% vode Novalis Ferromicaceo NF 2310 spremjan za upotrebu
----------------	---

	<p>Novalis Ferromicaceo NF 2110 spremан за употребу</p> <p>Antico Ferro Battuto (ефект кованог жељеза)</p> <p>Supercolor N 128: разриђен са 20-30% воде</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2310: спреман за употребу</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2390: 10% воде</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2210: 20% воде</p> <p>Завршна велатура са NF 2390: 10% воде</p>
	<p>Antico Ferro Ruggine (ефект рђе)</p> <p>Raffaello R 30: спреман за употребу.</p> <p>Raffaello Madreperlato RMP 90: спреман за употребу</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2310-NF 2110-NF 2210: спреман за употребу</p>
	<p>Antico Ferro Ossidato (ефект оксидације):</p> <p>Supercolor N 128: разриђен са 20-30% воде</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2110: спреман за употребу</p> <p>Novalis Smalto Opaco B 275: 30-40% воде.</p>
Оквирна потрошња	<p>Antico Ferro Corten</p> <p>Supercolor N 128: 14-16 m²/ l</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2310: 18 - 20 m²/ l</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2110: потрошња овиси о завршном ефекту</p> <p>Antico Ferro Battuto (ефект кованог жељеза)</p> <p>Supercolor N 128: 14-16 m²/ l</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2310: 18 - 20 m²/ l</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2390: 24 - 26 m²/ l</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2210; потрошња овиси о завршном ефекту</p>

	<p>Antico Ferro Ruggine (efekt rđe)</p> <p>Raffaello R 30: 2-3 m²/ kg</p> <p>Raffaello Madreperlato RMP 90: 6 m²/ kg</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2310 - NF 2210 - NF 2110: potrošnja ovisi o završnom efektu</p> <p>Antico Ferro Ossidato (efekt oksidacije):</p> <p>Supercolor n 128: 14 -16 m²/ l</p> <p>Novalis Ferromicaceo NF 2110: 14 - 16 m²/ l</p> <p>Novalis Smalto Opaco B 275: potrošnja ovisi o završnom efektu</p>
Alati za primjenu	Kist, Valjak, Gleter inox, Spužva sintetička, Spužva morska, Rukavica Imperium
Zaštite	Igrolux